



KOREGUARD SUPER GLOSS

Tài liệu kỹ thuật

1. TỔNG QUAN

“KOREGUARD SUPER GLOSS” là sơn nước ngoại thất cao cấp có độ bóng cao, độ bền cao, chống thấm nước và phản xạ ánh sáng mặt trời qua đó cho ngôi nhà của bạn trở nên mát hơn.

- a. Tính năng:
- Chống kiềm hóa và muối hóa tuyệt vời
 - Chịu chùi rửa tốt
 - Chịu thời tiết tuyệt vời
 - Phản xạ ánh sáng mặt trời
 - Thân thiện môi trường, hàm lượng VOC thấp, không chứa APEO và kim loại nặng
 - Độ bao phủ và che phủ cao
 - Chống rêu mốc cao
 - Bám dính tốt
 - Chống thấm tốt
- b. Công dụng: Là lớp sơn phủ ngoại thất cho bề mặt tường bê tông, thạch cao và tường tô vữa.

2. ĐẶC TÍNH

- a. Hoàn thiện và màu sắc: Bóng, màu trắng hoặc màu như trong bảng màu.

- b. Thời gian khô:

	10°C/50°F	20°C/68°F	30°C/86°F
Khô sờ	60 phút	30 phút	20 phút
Khô thấu	2 giờ	1 giờ	30 phút

- c. Thể tích rắn: Khoảng 36%.
- d. Độ bao phủ: 12-14 m²/L ở 30 micrôn màng sơn khô trên bề mặt tường phẳng.
- e. Tỷ trọng: Trắng, khoảng 1.2 ~ 1.3
- f. Điểm chớp cháy: Không dễ cháy

3. HƯỚNG DẪN THI CÔNG

- a. Chuẩn bị bề mặt: * Bê tông và tường vữa mới: Loại bỏ giấy dán, bụi và các tạp chất



khác trên bề mặt cần sơn bằng chổi, cọ hoặc giấy nhám.

* Sơn lại tường cũ: Loại bỏ màng sơn cũ và các tạp chất khác khỏi bề mặt cần sơn, tất cả các khu vực bị nứt phải được trét lại bằng bột trét.

- b. Hệ thống sơn đề nghị: 2 lớp KOREPUTTY PREMIUM
1 lớp KORESEALER PREMIUM
2 lớp KOREGUARD SUPER GLOSS
- c. Điều kiện thi công: Bề mặt phải sạch và khô hoàn toàn. Không thi công khi độ ẩm cao hơn 85%. Nhiệt độ bề mặt cần sơn phải trên 10°C để tránh xảy ra ngưng tụ.
- d. Pha loãng: Nước sạch. (Tỷ lệ pha loãng: Tối đa.10%).
- e. Phương pháp thi công: Cọ, con lăn hoặc phun.
- f. Độ dày màng sơn 30-40 micrôn màng sơn khô.
Thi công 2 lớp để đạt độ dày màng sơn phù hợp.
- g. Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu: 2 giờ ở 25°C.
- h. Đóng gói 1L, 5L, 18L

4. LƯU Ý

- Bề mặt sơn sẽ bị nứt nếu thi công ở nhiệt độ dưới 5°C. Tránh pha loãng quá nhiều vì có thể làm khác màu, bề mặt bị xấu và tính năng sản phẩm không đảm bảo.
- Bảo quản sơn ở điều kiện tốt trong thời gian vận chuyển và lưu trữ.
- Khi sơn phủ lên bề mặt có lớp sơn cũ hoặc bề mặt đã xử lý bột trét phải kiểm tra độ bám dính trước khi thi công.
- Phải sử dụng sơn lót trên bề mặt không phẳng như một lớp cơ sở để tránh sai lệch màu do bề mặt sơn phủ không đều.
- Đậy kín khi không sử dụng, để nơi khô ráo thoáng mát. Bảo quản xa tầm tay trẻ em.
- Để biết thêm thông tin về sản phẩm hoặc Tài liệu An toàn hóa chất vui lòng tham khảo trên trang web (www.kccvietnam.com) hoặc gọi điện thoại cho bộ phận kỹ thuật khách hàng.

Ngày ban hành 9/2019.

CÔNG TY TNHH KCC VIỆT NAM

Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0251 3514 678

Fax: 0251 3514 684